

Instrukcja obsługi
Kat. Nr. 30.1017



Termometr cyfrowy • Max./Min.



Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA.

- 1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia**
 - **Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.**
 - **Przestrzeganie instrukcji obsługi pozwoli uniknąć uszkodzenia urządzenia i utraty praw do roszczeń z tytułu uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.**
 - **Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji. Tak samo nie ponosimy odpowiedzialności za niepoprawne pomiary i skutki, które mogą z nich wynikać.**
 - **Przestrzegać zwłaszcza wskazówek bezpieczeństwa!**
 - **Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w odpowiednim miejscu!**
- 2. Zakres dostawy**
 - Termometr cyfrowy
 - Bateria
 - Instrukcja obsługi
- 3. Zakres użytkowania oraz zalety Waszego nowego urządzenia w skrócie**
 - Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
 - Temperatura wewnątrz lub na zewnątrz
 - Pamięć najwyższej i najniższej temperatury
 - Bryzgoszczelność
 - Idealnie nadaje się do ogrodnictwa i rolnictwa, do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych, szklarni, winiarni, pomieszczeniach magazynowych lub w zamrażarce
- 4. Dla Twojego bezpieczeństwa**
 - Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w opisanym zakresie. Nie należy używać tego produktu inaczej, niż zostało to przedstawione w niniejszej instrukcji.
 - Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie urządzenia jest niedozwolone.



**Ostrożnie !
Niebezpieczeństwo zranienia lub uszczerbku na zdrowiu:**

- Przechowywać urządzenie oraz baterie poza zasięgiem dzieci.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci poniżej 3 roku życia.
- Bateria zawierają kwasy, które są szkodliwe dla zdrowia i mogą zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Bateria zawierają kwasy szkodliwe dla zdrowia i mogą przy połknięciu stanowić zagrożenie dla życia. Gdy bateria została połknięta, może to doprowadzić w ciągu 2 godzin do ciężkich wewnętrznych obrażeń i śmierci. Jeśli przypuszczacie, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostać się do organizmu, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia, zwierać ich, demontować ani ładować. **Niebezpieczeństwo wybuchu!**
- Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie możliwie jak najszybciej wymienić.
- W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast przemyć skażone miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem.



Ważne wskazówki dotyczy bezpieczeństwa produktu!

- Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje oraz wstrząsy.

5. Uruchomienie / obsługa

- Ściągnąć folię zabezpieczającą z wyświetlacza.
- Otworzyć komorę baterii i wyjąć pasek przerywający pracę baterii.
- Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.
- Aby wyłączyć urządzenie, należy wyjąć baterię.

5.1 Górny wyświetlacz

- Górny wyświetlacz wskazuje maksymalną temperaturę od ostatniego resetowania.

5.2 Środkowy wyświetlacz

- Środkowy wyświetlacz wskazuje temperaturę chwilową.

5.3 Dolny wyświetlacz

- Dolny wyświetlacz wskazuje minimalną temperaturę od ostatniego resetowania.

5.4 Wskazanie temperatury w °C/°F

- Za pomocą przełącznika suwakowego °C/°F w komorze baterii można wybierać między stopniami Celsjusza a Fahrenheita jako jednostką temperatury.
- Przy zmianie ze stopni Celsjusza na Fahrenheita i odwrotnie należy zresetować pamięć.

5.5 Najwyższe i najniższe temperatury

- Aby zresetować pamięć MAX/MIN do bieżącej temperatury, należy nacisnąć przycisk reset.
- Ze względu na różne cykle pomiarowe zresetowane wartości nie zawsze są w pełni zgodne z wyświetlaną aktualną temperaturą.

6. Mocowanie

- Termometr jest bryzgoszczelny, ale nie jest wodoodporny.
- Wybrać zacienione miejsce na zewnątrz, które jest zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. W domu unikać bliskości grzejników i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Zawiesić termometr na jednej lub dwóch śrubach, za otwory do zawieszania umieszczone z tyłu.
- Urządzenie z nóżką można postawić na gładkiej powierzchni.

7. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników !
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterię.
- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu!

7.1 Wymiana baterii

- Jeżeli wyświetlacz staje się słabszy, należy wymienić baterie.
- Złożyć nóżkę.
- Otwórz komorę baterii i włóż nową baterię 1,5 V AA..
- Upewnić się, czy baterie są włożone z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Zamknąć kasetkę na baterie.

8. Usuwanie usterek

Problem	Rozwiązanie
Brak wskazania / Nieprawidłowe wskazanie	→ Włożyć baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości → Wymienić baterię

9. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów konstrukcyjnych, które mogą zostać poddane recyklingowi i być ponownie wykorzystane. Redukuje to generowanie odpadów i chroni środowisko.

Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska w oparciu o istniejące systemy zbiórki odpadów.



Utylizacja urządzeń elektrycznych

Wyjąć z urządzenia baterie i akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe, i zutylizować je oddzielnie. To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych punktach zbiórki dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegać obowiązujących obecnie przepisów!



Utylizacja baterii

W żadnym wypadku nie wyrzucać baterii ani akumulatorów do pojemnika na odpady gospodarstwa domowego. Bateria i akumulatory zawierają szkodliwe substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą szkodzić środowisku i zdrowiu. Jako konsument są Państwo prawnie zobowiązani do przekazania zużytych baterii i akumulatorów, w celu ich prawidłowej utylizacji, sprzedawcom detalicznym lub odpowiednim punktom zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi lub lokalnymi.

Oznaczenia zawartych w bateriach i akumulatorach szkodliwych substancji to: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

10. Dane techniczne

Zakres pomiarowy temperatura:	- 20'...+50 °C (-4'...+122 °F)
Zasilanie elektryczne:	1 x 1,5 V AA Bateria - Używajcie baterii alkalicznych.
Wymiary:	74 x 43 x 115 mm
Waga:	110 g (tylko urządzenie)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy

Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie za zgodą TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadają stanowi w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Szukaj.

www.tfa-dostmann.de

02/21