



## Operating Instructions E 915 020

# HYGRO- THERMOMETER

### Technische Daten

Messbereich	Temperatur	0...+50°C/+32...+122°F
	Feuchte	20 ... 99% rF
Auflösung	Temperatur	0,1°C
	Feuchte	1% rF
Genauigkeit	Temperatur	± 1°C / ± 2°F
	Feuchte	± 3% rF
Batterie	1,5V Mikro AAA	
Standzeit	ca. 9000 h	
Umgebungs- temperatur	0...+50°C	

### Bedienungsanleitung

#### Vor dem ersten Gebrauch

Batteriedeckel öffnen, Isolierstreifen aus dem Batteriefach entfernen.  
→ Gerät schaltet sich ein.  
Schutzfolie auf dem Display entfernen.  
Gerät an einem trockenen Ort aufstellen oder aufhängen.

#### Bei eingeschaltetem Gerät

**Taste drücken → "Max" im Display:**  
Der höchste Wert des aktuellen Messvorgangs wird angezeigt.

**Taste drücken → "Min" im Display:**  
Der niedrigste Wert des aktuellen Messvorgangs wird angezeigt.

**Taste drücken:**  
Zurück zur aktuellen Temperatur.  
**Taste gedrückt halten → "- -" im Display:**  
Max/Min Speicher ist gelöscht.



**Taste drücken:**  
Wechsel von °C auf °F.

#### Gerät aus- und einschalten

**Knopf auf der Rückseite des Gehäuses mit einem spitzen Gegenstand drücken:**  
Gerät schaltet sich aus, bzw. ein.



#### Ausstattung:

Aufhängeöse, ausklappbarer Standfuß, doppelseitiges Klebe-Klettband.



### Technical Details

Range	Temperature	0...+50°C/+32...+122°F
	Humidity	20 ... 99% rh
Resolution	Temperature	0,1°C
	Humidity	1% rh
Accuracy	Temperature	± 1°C / ± 2°F
	Humidity	± 3% rh
Batterie	1,5V Mikro AAA	
Battery life	ca. 9000 h	
Ambient temperature	0...+50°C	

### Operating Instructions

#### Before the first use

Open the battery lid, remove the insulating strips from the battery compartment.  
→ Device switches on.  
Remove the protection foil from the display. Put up or hang up the device at a dry place.

#### At switched-on instrument

**Press button → „Max“ in the display:**  
The highest value of the current measuring process is shown.

**Press button → „Min“ in the display:**  
The lowest value of the current measuring process is shown.

**Press button:**  
Return to the current temperature.  
**Hold button → "- -" in the display:**  
Max/Min values are tilt.



**Press button:**  
Change from °C to °F.

#### Turn-off/on instrument

**Press button on the back of the case with a sharp object:**  
Instrument turns off or on.



#### Equipment:

Loop for hanging up, fold-out floor stand, double-sided adhesive-velcro tape.

07/2012

#### Konten/Account No.

Sparkasse Tauberfranken (BLZ 673 525 65), Nr. 3 023 660, S.W.I.F.T.-Code: SOLA DE ST  
Dresdner Bank AG Würzburg (BLZ 790 800 52), Nr.3 458 36200, S.W.I.F.T.-Code: DRES DE FF792 IBAN Nr. DE 21 7908 0052 0345 8362 00

Sitz: Kreuzwertheim, Amtsgericht Würzburg HRB 2637 - Geschäftsführer: Gunther Amarell  
UST.-IdNr./V.A.T.-No.: DE 132073349 - Steuer-Nr./Tax-No.: 231/118/10699