

**Betriebsanleitung**

Hochpräzise
Schlauchpumpen
mit Planetenantrieb

IP

4	Kanäle	ISM940
8	Kanäle	ISM941
12	Kanäle	ISM942
16	Kanäle	ISM943
24	Kanäle	ISM944

IPN

4	Kanäle	ISM945
8	Kanäle	ISM946
12	Kanäle	ISM947
16	Kanäle	ISM948
24	Kanäle	ISM949

Operating Manual

Hochpräzise
Schlauchpumpen
mit Planetenantrieb

Operating Manual

High precision
Tubing pumps
with planetary drive

IP

4	Channels	ISM940
8	Channels	ISM941
12	Channels	ISM942
16	Channels	ISM943
24	Channels	ISM944

IP-N

4	Channels	ISM945
8	Channels	ISM946
12	Channels	ISM947
16	Channels	ISM948
24	Channels	ISM949

Mode d'emploi

Pompes péristaltiques
de haute précision,
avec entraînement planétaire

IP

4	Canaux	ISM940
8	Canaux	ISM941
12	Canaux	ISM942
16	Canaux	ISM943
24	Canaux	ISM944

IP-N

4	Canaux	ISM945
8	Canaux	ISM946
12	Canaux	ISM947
16	Canaux	ISM948
24	Canaux	ISM949

DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

Inhaltsverzeichnis		Contents		Sommaire	
Sicherheitsvorkehrungen	4–7	Safety precautions	4–7	Mesures de précaution	4–7
Garantiebestimmungen	8–9	Warranty terms	8–9	Conditions de garantie	8–9
Produkt	10	Product	10	Produit	10
Gerätekennung	11	Rear panel	11	Panneau arrière	11
Netzspannung	12	Mains voltage	12	Tension d'alimentation	12
Spannung umschalten	13	Voltage setting	13	Commutation de la tension	13
Sicherungen wechseln	13	Changing the fuses	13	Remplacement des fusibles	13
Inbetriebnahme	14	Starting the pump	14	Mise en route	14
Start-Information	14	Start-up information	14	Informations de mise en route	14
Kassetten vorbereiten	15	Preparing the cassettes	15	Préparer les cassettes	15
Planetenantrieb	15	Planetary drive	15	Entraînement planétaire	15
Schläuche einlegen	16	Inserting the tubing	16	Insertion des tubes	16
Bedienungspanel	17	Operating panel	17	Tableau de commande	17
Steuertasten		Control keys		Touches de commande	
– allgemeine Grundeinstellungen	18	– general basic settings	18	– réglage généraux de base	18
– Grundeinstellungen	19	– basic settings	19	– réglage de base	19
Grundeinstellungen wählen	20	Selecting the basic settings	20	Choisir les réglages de base	20
Grundeinstellungen	21	Basic settings	21	Réglage de base	21

Inhaltsverzeichnis		Contents		Sommaire	
Pumpen	22	Pumping	22	Pompage	22
Pumpen gegen Druck	23	Pumping against pressure	23	Pompage avec refoulement	23
Wenn die Pumpe ruht	23	When the pump is not in use	23	Durant les temps d'arrêt	23
Überlastschutz	24	Overload protector	24	Protection de en cas de surcharge	24
Einlaufzeit der schläuche	25	Running-in period for tubing	25	Durée de rodage des tubes	25
Lebensdauer	25	Tubing life	25	Durée de vie des tubes	25
Analogschnittstelle	26–28	Analog interface	26–28	Interface analogique	26–28
DIP-Switch Einstellungen	29	Settings of DIP-Switch	29	Réglages du DIP-Switch	29
Zubehör		Accessories		Accessoires	
Ersatz-Kassetten	30	Spare cassettes	30	Cassettes de rechange	30
Click'n go Kassetten	30	Click'n go cassettes	30	Cassettes Click'n go	30
Kassetten material	31	Cassette material	31	Matériaux de cassette	31
Anpresshebel-Kassetten	32–33	Cassettes with pressure lever	32–33	Cassettes avec levier de pression	32
Fußschalter	33	Footswitch	33	Pédale de commande	32–33
Fließratentabellen	34–36	Flow rates charts	34–36	Tableaux des débits	34–36
Unterhalt	37	Maintenance	37	Entretien	37
Reparaturen	37	Repairs	37	Réparation	37
Ersatzteile	37	Spare parts	37	Pièces détachées	37
Entsorgung	37	Disposal	37	Mise en rebut	37
Technische Daten	38–39	Technical specifications	38–39	Spécifications techniques	38–39



Hinweis

Wir empfehlen, diese Betriebsanleitung genau durchzulesen. Beim Betrieb einer Pumpe sind gewisse Gefahren nicht auszuschliessen.

ISMATEC® haftet nicht für Schäden, die durch den Einsatz einer ISMATEC® -Pumpe entstehen.

Der Umgang mit Chemikalien liegt nicht im Verantwortungsbereich der ISMATEC®.

Please note

We recommend you read this operating manual carefully. When operating a pump, certain hazards cannot be excluded.

ISMATEC® does not take liability for any damage resulting from the use of an ISMATEC® pump.

ISMATEC® does not admit responsibility for the handling of chemicals.

Remarque

Nous recommandons de lire attentivement le présent mode d'emploi. Il n'est pas possible d'exclure certains risques en cas d'utilisation d'une pompe.

ISMATEC® décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'utilisation d'une pompe ISMATEC®. ISMATEC® décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'emploi de produits chimiques. ISMATEC® does not take liability for any damage resulting from the use of an ISMATEC® pump.

Sicherheitsvorkehrungen

Die ISMATEC® Pumpen sind für Förderzwecke in Labors und der Industrie vorgesehen. Wir setzen voraus, dass die GLP-Richtlinien «Gute Laborpraxis» sowie die nachstehenden Empfehlungen befolgt werden.

- ▶ Der Stromkreis zwischen Netz und Pumpe muss geerdet sein.
- ▶ Die Pumpe darf nur innerhalb der vorgegebenen Betriebs- und Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- ▶ Die Pumpe darf nicht eingesetzt werden:
 - für medizinische Anwendungen am Menschen
 - in ex-geschützten Räumen oder in Gegenwart von entflamm-baren Gasen und Dämpfen

Safety precautions

ISMATEC® Pumps are designed for pumping applications in laboratories and industry. As such it is assumed that Good Laboratory Practice (GLP) and our following recommendations will be observed.

- ▶ The circuit between mains supply and pump has to be connected to earth ground.
- ▶ The pump must not be operated outside the designed operating and environmental conditions.
- ▶ The pump must not be used:
 - for medical applications on human beings
 - in explosion proof chambers or in the presence of flammable gases or fumes

Mesures de précaution

Les pompes péristaltiques ISMATEC® sont prévues pour l'usage en laboratoire et dans l'industrie. Dès lors, nous présumons que les utilisateurs emploient nos appareils selon les règles de l'art (normes GLP) et conformément à nos recommandations:

- ▶ Le circuit électrique entre le réseau et la pompe doit avoir été mis à la terre.
- ▶ La pompe ne doit être mise en opération que dans le cadre des conditions de fonctionnement et d'environnement prescrites.
- ▶ La pompe ne doit pas être utilisée:
 - pour des applications médicales sur des êtres humains
 - dans des locaux protégés contre les explosions ou en présence de gaz et vapeurs inflammables



Achtung

Bei berührung des rotierenden pumpenkopfes besteht quetsch/verletzungsgefahr.

Caution

Rotating pumphead creates a pinch and crush hazard.

Attention

Un risque de pincement ou de blessure existe lors du contact avec la tête de pompe.

Sicherheitsvorkehrungen

- ▶ Ein Kassetten- oder Schlauch-wechsel darf nur bei ausgeschalteter Pumpe ausgeführt werden.
- ▶ Je nach Material und Druckbedingungen haben Schläuche eine gewisse Gasdurchlässigkeit und können sich statisch aufladen. Wir warnen vor möglichen Gefahren, falls Schläuche in ex-geschützte Räume verlegt werden.
- ▶ Pumpenköpfe haben rotierende Teile. Die Pumpe darf deshalb erst in Betrieb gesetzt werden, wenn sämtliche Kassetten montiert und vollständig eingerastet sind.
- ▶ Manipulieren Sie nicht am Pumpenkopf bzw. an den Kassetten, bevor die Pumpe ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.

Safety precautions

- ▶ The pump must be switched OFF when cassettes or tubing are inserted or changed.
- ▶ The permeability of tubing depends on the material used and pressure conditions. Tubing can also become electrostatically charged. Please be aware of possible hazards when routing tubing in explosion-proof chambers.
- ▶ Pumpheads consist of rotating parts. Therefore, the pump must not be operated before all cassettes are inserted and fully snapped-in.
- ▶ Do not manipulate the pumphead or the cassettes before the pump is switched off and disconnected from the mains supply.

Mesures de précaution

- ▶ Ne procéder au montage ou à l'échange des tubes ou cassettes que si la pompe est éteinte.
- ▶ La perméabilité des tubes dépend des matériaux utilisés et des conditions de pression. Les tubes peuvent également se charger d'électricité statique. Soyez bien conscients des risques inhérents à l'installation de tubes dans des locaux protégés contre les explosions.
- ▶ Les têtes de pompes sont constituées de pièces rotatives. La pompe ne doit donc pas être mise en service avant que les cassettes ne soient entièrement introduites ou avant que le canal à tube n'ait été entièrement fermé.
- ▶ Ne manipulez jamais la tête de pompe avant que la pompe n'ait été mise hors service et déconnectée du réseau électrique.



Achtung

Gefahr durch elektrischen schlag.

Caution

Risk of electrical shock.

Attention

Risque de choc électrique.

Sicherheitsvorkehrungen

- ▶ Achten Sie besonders darauf, dass keine Körperteile wie Finger, Haare, usw. oder Schmuck sowie lose Gegenstände wie Kabel, Schläuche, usw. in den rotierenden Pumpenkopf gelangen.
- ▶ Falls wegen Schlauchbruchs durch auslaufende Medien Schäden verursacht werden können, sind vor Inbetriebnahme die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Beim Pumpen aggressiver Medien empfehlen wir, die Pumpe in eine Auffangwanne zu stellen.
- ▶ Es dürfen nur neue Sicherungen, die den Angaben auf Seite 13 entsprechen, verwendet werden.
- ▶ Der Sicherungshalter darf nicht überbrückt werden.
- ▶ Das Gehäuse darf während des Betriebes nicht geöffnet bzw. abgenommen werden.

Safety precautions

- ▶ Be particularly cautious that no parts of your body such as fingers, long hair, etc. or jewellery, or loose objects such as cables or tubing, etc. can be trapped by the rotating roller head.
- ▶ Tubing can tear and burst during operation. If this could cause damage, the necessary safety measures based on the specific situation must be taken. When pumping corrosive media it is recommended that the pump be placed in a collecting basin.
- ▶ Only new fuses, according to the specifications stated on Page 13 in this manual, must be used.
- ▶ The fuse-holder must not be short-circuited.
- ▶ Do not open or remove the housing while the pump is operating.

Mesures de précaution

- ▶ Veillez tout particulièrement à ce qu'aucune partie de votre corps comme des doigts, des cheveux longs, etc. ou encore des bijoux ou des objets isolés tels que des câbles ou des tubes ne puissent être entraînés par le rotor rotatif.
- ▶ En cours d'exploitation, les tubes peuvent se déchirer ou même éclater. Si cela pouvait causer des dommages, il faut prendre les mesures de sécurité adaptées à la situation spécifique. Pour le pompage de matières agressives, il est recommandé de placer la pompe dans une cuve de rétention.
- ▶ N'utilisez que des fusibles neufs correspondant aux spécifications indiquées en Page 13 du présent manuel.
- ▶ Le porte-fusible ne doit pas être court-circuité.
- ▶ N'ouvrez pas et n'enlevez pas le boîtier pendant que la pompe fonctionne.



Protective Rede

Masse.

Protective Earth

Ground.

Terre de protection

Terre.

Sicherheitsvorkehrungen

- ▶ Reparaturen dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden, die sich der möglichen Gefahren bewusst ist.
- ▶ Durch Kunden bzw. Drittpersonen ausgeführte Arbeiten am und im Gerät erfolgen auf eigene Gefahr.

Safety precautions

- ▶ Repairs may only be carried out by a skilled person who is aware of the hazard involved.
- ▶ For service and repairs carried out by the customer or by third-party companies ISMATEC® denies any responsibility.

Mesures de précaution

- ▶ Les réparations ne doivent être effectuées que par une personne connaissant parfaitement les risques liés à de tels travaux.
- ▶ ISMATEC® décline toute responsabilité pour les dommages découlant de travaux d'entretien et de réparation assurés par le client ou par de tierces personnes.

	Garantiebestimmungen	Warranty terms	Conditions de garantie
<p>Garantie 2 Jahre ab Lieferdatum. Schlüsse gelten als Verbrauchs- material und sind von der Garantie- leistung ausgeschlossen. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihre ISMATEC®-Vertretung.</p>	<p>Wir garantieren eine einwandfreie Funktion unserer Geräte, sofern diese sachgemäß und nach den Richtlinien unserer Betriebsanleitung angeschlossen und bedient werden.</p> <p>Sofern nachweislich Herstell- oder Materialfehler vorliegen, werden die fehlerhaften Teile nach unserer Wahl kostenlos in Stand gesetzt oder ersetzt.</p> <p>Die Rücksendung hat in der Original- oder einer gleichwertigen Verpackung zu erfolgen.</p> <p>Durch Inanspruchnahme einer Garantieleistung wird die Garantiezeit nicht beeinflusst.</p> <p>Weitergehende Forderungen sind ausgeschlossen. Frachtkosten gehen zu Lasten des Kunden.</p>	<p>We warrant the perfect functioning of our products, provided they have been installed and operated correctly according to our operating instructions.</p> <p>If production or material faults can be proved, the defective parts will be repaired or replaced free of charge at our discretion.</p> <p>A defective pump must be returned in the original ISMATEC® packing or in a packet of equal quality.</p> <p>The duration of the warranty is not affected by making a claim for warranty service.</p> <p>Further claims are excluded. Shipping costs are charged to the customer.</p>	<p>Nous garantissons un fonctionnement impeccable de nos appareils sous conditions d'une mise en service compétente et correspondant à nos normes et notices d'emploi.</p> <p>Si un défaut de fabrication ou de matériau peut être prouvé, les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées gratuitement.</p> <p>Le renvoi doit être effectué dans l'emballage d'origine ou similaire.</p> <p>La durée de la garantie n'est pas touchée par le fait que le client demande une prestation de garantie.</p> <p>Toute autre prétention est exclue. Les frais d'expédition sont facturés au client.</p>
<p>Warranty 2 years from date of delivery. Tubes are regarded as consumables and as such they are not covered by the warranty. In case of any queries, please contact your ISMATEC® representative.</p>			
<p>Garantie 2 ans à partir de la date de livraison Les tubes sont considérés comme des produits de consommation et ne sont par conséquent pas couverts par la garantie. Pour toute demande, veuillez prendre contact avec votre représentant ISMATEC®.</p>			

Garantiebestimmungen	Warranty terms	Conditions de garantie
<p>Unsere Garantie erlischt, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ das Gerät unsachgemäß bedient oder zweckentfremdet wird ▶ am Gerät Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden ▶ ein für das Gerät unangemessener Standort gewählt wird ▶ das Gerät umwelt- und elektro- spezifisch unter Bedingungen eingesetzt wird, für die es nicht vorgesehen ist ▶ Software-, Hardware, Zubehör oder Verbrauchsmaterial eingesetzt wird, welches nicht unseren Angaben entspricht 	<p>Our warranty becomes invalid in the case of:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ improper operation by the user, or if the pump is diverted from its proper use ▶ unauthorized modification or misuse by the user or by a third-party ▶ improper site preparation and maintenance ▶ operation outside of the environmental and electrical specifications for the product ▶ use of third-party software, hardware, accessories or consumables purchased by the user and which do not comply with our specifications 	<p>Notre garantie perd sa validité dans les cas suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ manipulation inadéquate par l'utilisateur ou utilisation de l'appareil à des fins auxquelles il n'est pas destiné ▶ modifications non autorisées ou mauvais emploi par l'utilisateur ou un tiers ▶ préparation et entretien inadéquats de l'emplacement de l'appareil ▶ utilisation de la pompe en dehors de l'environnement et des spécifications électriques définies pour le produit ▶ utilisation de matériel, de logiciels, d'interfaces ou de produits de consommation tiers achetés par l'utilisateur et qui ne satisfont pas à nos spécifications



Produkt

Packungsinhalt

- ▶ Pumpe IP bzw. IP-N
(Typ wie bestellt)
inkl. Click'n'go Kassetten (POM-C)
- ▶ 1 Netzkabel mit IEC 320- Gerätestecker (female) und länder-spezifischem Netzstecker
- ▶ Betriebsanleitung

Überprüfen Sie die Verpackung

und den Inhalt auf Transportschäden. Finden sich Anzeichen von Beschädigungen, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihre ISMATEC®-Vertretung.

- ➡ Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware angenommen werden.

Product

Contents of the package

- ▶ IP or IP-N pump
(type as ordered)
incl. Click'n'go cassettes (POM-C)
- ▶ 1 power cord with an IEC 320 connector (female plug) and a country specific mains plug
- ▶ Operating Manual

Please check the package

and its contents for transport damage. If you find any signs of damage, please contact your local ISMATEC® representative immediately.

- ➡ Complaints can only be accepted within 8 days from receipt of the goods.

Produit


Emballage

- ▶ Moteur IP ou IP-N
(type commandé)
cassettes Click'n'go (POM-C) incluse
- ▶ 1 câble d'alimentation avec prise IEC 320 pour appareils (femelle) et une prise d'alimentation spécifique au pays de livraison
- ▶ Mode d'emploi

Veuillez contrôler l'emballage

et son contenu et contacter immédiatement votre représentant ISMATEC® si vous deviez constater des dommages dus au transport.

- ➡ Les réclamations éventuelles ne seront acceptées que dans les 8 jours suivant la livraison.



Geräterückwand

1. Analogschnittstelle
Eingänge für:
 - Drehzahlsteuerung
0–5 V oder 0–10 V, bzw.
0–20 mA oder 4–20 mA
 - Start/Stopp
 - Drehrichtung
2. Netzschalter ein/aus
3. Sicherungshalter mit
Spannungswähler 115/230 V
4. Netzbuchse

⚠ Detaillierte Angaben zur Analog-Schnittstelle finden Sie auf Seiten 26–29.

Rear panel


1. Analog interface
Input for:
 - speed control
0–5 V or 0–10 V, and
0–20 mA or 4–20mA
 - Run/Stop
 - rotation direction
2. Mains switch (ON/OFF)
3. Fuse-holder with voltage selector 115/230 V
4. Mains socket

⚠ For further details on the analog interface please refer to Pages 26–29.

Panneau arrière

1. Interface analogique
Entrée:
 - commande de vitesse 0–5 V ou 0–10 V, resp.
 - 0–20 mA ou 4–20mA
 - marche/arrêt
 - sens de rotation
2. Commutateur principal (marche/arrêt)
3. Porte-fusibles avec sélecteur de tension 115/230 V
4. Prise d'alimentation

⚠ Pour l'utilisation de l'interface analogique voir Pages 26–29.




Fenster für Spannungswahlanzeige
Wenn nötig, müssen die Einstellung geändert werden.

Window for voltage setting
If necessary, the voltage setting must be changed.

Fenêtre de réglage de la tension
Si nécessaire, modifiez la tension.



Netzspannung		Mains voltage		Tension d'alimentation	
Netz-anchluss	Sicherung	Mains voltage	Fuse rating slow-blow type	Tension d' alimentation	Réglage de la tension
220–240 V _{AC}	2 x T500mAL/250V	220–240 V _{AC}	2 x T500mAL/250V	220–240 V _{CA}	2 x T500mAL/250V
100–120 V _{AC}	2 x T500mAL/250V	100–120 V _{AC}	2 x T500mAL/250V	100–120 V _{CA}	2 x T500mAL/250V
⚠ Vor der Inbetriebnahme		⚠ Before starting-up		⚠ Avant la mise en service	
Prüfen Sie, ob die Spannungswahl-anzeige im Fenster des Sicherungshalters der Netzspannung Ihres Landes entspricht.		Check that the voltage setting visible in the window of the fuse-holder complies with the local mains voltage.		Contrôlez si la tension indiquée dans la fenêtre du porte-fusibles correspond à la tension de votre réseau local.	
Wenn nötig, müssen die Einstellung geändert werden.		If necessary, the voltage setting must be changed.		Si nécessaire, modifiez la tension.	
⚠ Steckdose/Netzkabel		⚠ Socket/Power cord		⚠ Prise/câble d'alimentation	
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Originalkabel. Die <u>Steckdose muss geerdet sein</u> . (Schutzleiterkontakt)		Use exclusively the original power cord supplied with the pump. The <u>socket must be connected to earth ground</u> . (protective conductor contact)		N'employer que le câble d'alimentation d'origine. <u>La prise doit être raccordée à la terre</u> (contact conducteur de protection).	



1 Sicherungshalter
Fuse-holder
Porte-fusibles

2 Spannungswähler und Fenster im Sicherungshalter
Voltage selector and window in the fuse-holder
Plaquette de sélection de la tension et fenêtre sur le porte-fusibles

3 Position der 2 Sicherungen
Location of the 2 fuses
Position des 2 fusibles

Sicherungen wechseln

Spannungsumschaltung 115V/ 230 V

- Pumpe ausschalten, Netzstecker ausziehen.
- 1. Sicherungshalter mit einem kleinen Schraubenzieher (Gr. 0) öffnen und herausziehen.
- 2. Spannungswähler herausnehmen und mit gewünschtem Spannungswert gegen das Fenster im Sicherungshalter gerichtet wieder einrasten.
- 3. 2 neue Sicherungen einsetzen
230 V_{AC}: 2 x T500mAL/250V
115 V_{AC}: 2 x T500mAL/250V
- ⚠ Immer 2 Sicherungen (träge) entsprechend der ortsüblichen Netzspannung einsetzen**
- 4. Sicherungshalter einsetzen. Spannungswert ist im Fenster sichtbar.

Changing the fuses


Voltage setting 115V/ 230

- Switch the pump OFF, pull out the mains plug.
- 1. Pull out the fuse-holder by opening it with a small screw-driver (size 0).
- 2. Take out the voltage selector plate. Turn it and re-insert it into the fuse-holder so that the required voltage is facing the window of the fuse-holder.
- 3. Insert 2 new fuses
230 V_{AC}: 2 x T500mAL/250V
115 V_{AC}: 2 x T500mAL/250V
- ⚠ Use always 2 slow-blow fuses complying with the local mains voltage.**
- 4. Insert the fuse-holder. The voltage rating is visible in the window.

Remplacement des fusibles

Commutation de la tension 115V/ 230V

- Eteindre la pompe. Déconnecter le câble d'alimentation.
- 1. Extraire le porte-fusible en ouvrant la pince supérieure et inférieure par exemple avec un tournevis de la taille 0.
- 2. Extraire la plaquette de sélection de la tension. La tourner et la réinsérer dans le porte-fusibles de manière à ce que la valeur de tension souhaitée soit dirigée contre la fenêtre du porte-fusibles.
- 3. Insérer deux nouveaux fusibles
230 V_{CA}: 2 x T500mAL/250V
115 V_{CA}: 2 x T500mAL/250V
- ⚠ N'employer toujours que deux fusibles (retard) correspondants à la tension du circuit local.**
- 4. Fermer le porte-fusibles. La valeur de tension est visible dans la fenêtre.



Fenster für Spannungswahlanzeige
Window for voltage setting
Fenêtre de réglage de la tension

1 8.8.8.

2 1.00

Inbetriebnahme

- ▶ Prüfen Sie, ob der im Fenster des Sicherungshalters sichtbare Spannungswert mit Ihrer lokalen Netzspannung übereinstimmt (Seite 12).
- ▶ Kassetten vorbereiten (Seite 15)
- ▶ Schläuche einlegen (Seite 16)
- ▶ Kassetten montieren (Seite 16)
- ▶ Pumpenschläuche anschließen.
- ▶ Pumpe am Netz anschließen und mit dem Netzschatler einschalten.

Starting the pump

- ▶ Check that the voltage setting visible in the window of the fuse-holder complies with the local mains voltage (Page 12).
- ▶ Prepare the cassettes (Page 15)
- ▶ Insert the tubing (Page 16)
- ▶ Insert the cassettes (Page 16)
- ▶ Connect the pump tubing.
- ▶ Connect the pump to the mains and switch it ON with the power supply switch.

Mise en route

- ▶ Contrôlez si la tension indiquée dans la fenêtre du porte-fusibles correspond à la tension de votre réseau local (Page 12).
- ▶ Préparer les cassettes (Page 15)
- ▶ Insérer les tubes (Page 16)
- ▶ Insérer les cassettes (Page 16)
- ▶ Connecter le tube de la pompe au système.
- ▶ Raccorder la pompe au réseau et mis en route avec l'interrupteur de réseau.

Start-Information

Die folgenden Einstellungen leuchten nach dem Einschalten des Netzschatlers kurz auf:

1. LED-Test »8.8.8.8.«
2. Version der Systemsoftware

Start-up information

After switching the power supply switch ON, the following values are displayed:

1. LED test »8.8.8.8.«
2. Firmware version


Informations de mise en route

Les réglages suivants s'illuminent brièvement après la mise en route de l'interrupteur de réseau:


1. Test LED »8.8.8.8.«
2. Version du logiciel système



aus/off

auf Rückwand
on rear panel
sur panneau
arrière

2



3

Kassetten vorbereiten

1. ➔ Pumpe ausschalten.
2. Auslösehebel auf beiden Seiten der Pumpe leicht eindrücken und Kassetten nach oben herausnehmen.
3. Die Kassetten haben beidseitig eine Nut. Schieben Sie links und rechts je einen Kassettenadapter in die Nut.
Drücken Sie den Adapter kräftig bis zum Anschlag.
➔ Achten Sie darauf, dass die Adapter vollständig bis zum Anschlag eingeschoben sind.

⚠ Pump mit Planetenantrieb

Die verzahnten Rollen drehen mit der Achse des Rollenkopfes.

Preparing the cassettes

1. ➔ Switch the pump OFF.
2. Remove the cassette by slightly pressing the release lever on both sides of the pump.
3. The cassettes have slits on both sides. Insert a cassette adaptor into the slit on each side of the cassette.
Press the adaptor firmly against the bottom of the slit.
➔ Complete insertion of the adaptor will allow easy loading of the tubing into the cassettes.




Pump with planetary drive.

The geared rollers rotate simultaneously with the shaft of the roller-head.

Préparer les cassettes

1. ➔ Mettre la pompe hors service.
 2. Extraire la cassette en pressant légèrement le levier de dégagement sur les deux côtés de la pompe.
 3. Des fentes se trouvent sur les deux côtés des cassettes. Introduire un adaptateur de cassette dans la fente disposée de chaque côté de la cassette.
Presser l'adaptateur fermement contre le fond de la fente.
➔ Vous pourrez introduire d'autant plus facilement les cassettes chargées de tubes que vous aurez bien installé l'adaptateur.
-
- ### Pompe avec entraînement planétaire.

Les galets munis d'engrenages tournent simultanément avec l'axe de la tête de pompe.
- IP/IP-N, 14-012, REV. D
- 15 of 40



Schläuche einlegen


1. ➔ Pumpe ausschalten.
2. Den 2-Stopper-Schlauch mit einem Reiter in einen Adapter einsetzen. Den Schlauch leicht spannen und mit dem zweiten Reiter in den andern Adapter einsetzen.
➔ Achten Sie darauf, dass der Schlauch zwischen den Reitern nicht verdreht ist.
3. Alle Kassetten auf die Pumpe zurücksetzen und beidseitig einklinken
➔ Pfeilrichtung auf Kassette entspricht Fließrichtung mit minimaler Pulsation (siehe auch Hinweis auf S. 30).
4. Pumpe einschalten und starten.
➔ Bei längerem Stillstand empfehlen wir, die Kassetten zur Schlauchentlastung auf einer Seite auszuklinken.

Inserting the tubing

1. ➔ Switch the pump OFF.
2. Insert the 2-stop tubing with one stop into an adaptor. Stretch the tubing slightly so that it can be inserted with the second stop into the other adaptor.
➔ Ensure that the tube is not twisted.
3. Reinsert all cassettes into the pump. Ensure that they snap in on both sides.
➔ The direction of the arrow engraved on the cassette indicates the flow direction providing the least pulsation (see information on Page 30).
4. Switch the pump ON and start it.
➔ When the pump is idle it is recommended that pressure be released from the tubing by disengaging all cassettes on one side.

Insertion des tubes

1. ➔ Mettre la pompe hors service.
2. Insérer le tube à 2 manifolds avec un manifold dans l'adaptateur. Etirer légèrement le tube de manière à pouvoir insérer le deuxième arrêt dans l'autre adaptateur.
➔ Ne pas tordre le tube!
3. Remettre toutes les cassettes sur la tête à galets et les y fixer. Veiller à ce qu'elles crochent bien des deux côtés.
➔ La direction de la flèche gravée sur la cassette indique le sens d'écoulement qui génère la moindre pulsation (voir aussi Page 30).
4. Remettre la pompe en service.
➔ Lorsque la pompe n'est pas utilisée pendant un certain temps, libérer les cassettes de la languette de fixation sur un côté.



Grundeinstellungen, Seiten 19–21

Basic settings, Pages 19–21

Réglages de base, Pages 19–21

Bedienungspanel

1. Digitale LED-Anzeige
2. Drehzahl erhöhen
3. – Drehzahl reduzieren
– settings*
4. – MIN-Taste (für Standby-Betrieb)
– default*
5. – MAX-Taste (ideal zum Füllen
oder Entleeren der Schläuche)
– ok*
6. – Drehrichtung
– escape*
7. RUN/STOP
- 8. Betriebsart**
 - **PUMP (lokale Bedienung)**
 - **REMOTE** (Ansteuerung über
Analogschnittstelle (Seiten 26–29))

Operating panel

1. Digital LED display
2. Increase speed
3. – Reduce speed
– settings*
4. – MIN key (for standby)
– default*
5. – MAX key (ideal for filling or
emptying the tubing)
– ok*
6. – Rotation direction
– escape*
7. RUN/STOP
- 8. Operating mode**
 - **PUMP (local operation)**
 - **REMOTE** (control via analog
interface (Pages 26–29))

Tableau de commande

1. Affichage digital LED
2. Augmenter la valeur
3. – Réduire la valeur
– settings*
4. – Touche MIN (fonctionnement en standby)
– default*
5. – Touche MAX (idéal pour un
remplissage et une vidange
rapi des du système)
– ok*
6. – Sens de rotation
– escape*
7. RUN/STOP
- 8. Affichage du mode**
 - **PUMP (opération locale)**
 - **REMOTE** (contrôle par interface
analogique (Pages 26–29))



a



b



c



d



e

Steuertasten

Die Steuertasten sind im Remote-Betrieb nicht aktiv

a. RUN/STOP

- startet die Pumpe mit der eingestellten Drehzahl (die Drehrichtung wird mit laufendem Strich kurz angezeigt)
- stoppt die Pumpe

b. Drehrichtung

- wechselt die Drehrichtung
 ➔ Minus-Zeichen = Gegen Uhrzeigersinn

c. ▲▼ Tasten

- ▲ = Drehzahl erhöhen
 ▼ = Drehzahl reduzieren

d. MAX

- max. Drehzahl (Taste bei laufender Pumpe gedrückt halten)

e. MIN

- Die Pumpe dreht mit 4% der max. Drehzahl (z.B. für Standby-Betrieb über Nacht).

Control keys

The control keys are not active under remote control

a. RUN/STOP

- starts the pump at the preset speed (the rotation direction is briefly indicated with a running dash)
- stops the pump

b. Rotation direction

- changes the rotation direction
 ➔ minus sign = counter-clockwise direction

c. ▲▼ Keys

- ▲ = increase speed
 ▼ = reduce speed

d. MAX

- max. rotation speed (keep key pressed while the pump is running)

e. MIN

- The pump runs at 4% of the max. speed (e.g. for stand-by over night).

Touches de commande

Les touches de contrôle ne sont pas activées en mode de télécommande.

a. RUN/STOP

- Mis en route à la vitesse prérglée (le sens de rotation est simplement indiqué par un tiret qui se déplace)
- Arrêter la pompe

b. Sens de rotation

- Change le sens de rotation
 ➔ Signe moins = sens contraire aux aiguilles d'une montre

c. Touches ▲▼

- ▲ = accroître le nombre de tours
 ▼ = réduire le nombre de tours

d. MAX

- nombre de tours maximal (lorsque la pompe fonctionne)

e. MIN

- La pompe fonctionne à 4% de la vitesse maximale (par exemple en mode d'attente pendant la nuit).

		Steuertasten für Grundeinstellungen	Control keys for the basic settings	Touches de commande pour réglage de base
a	 settings	<p>a. settings Einstieg in das Menu Grund-einstellung</p>	<p>a. settings Allows access to the menu settings</p>	<p>a. settings (réglages) accès au menu</p>
b	 ok	<p>b. ok Eingabebestätigung</p>	<p>b. ok Confirms a data entry</p>	<p>b. ok Confirmation d'une saisie</p>
c	 escape	<p>c. escape – Eingabe verwerfen – Menu Grundeinstellungen verlassen</p>	<p>c. escape – Cancels an entry – Quits the menu settings</p>	<p>c. escape – Annule une saisie – Quitte le menu des réglages de base</p>
d	 default	<p>d. default Wert auf Default-Wert zurücksetzen</p>	<p>d. default Sets a value to its default value</p>	<p>d. default Remettre un paramètre sur sa valeur par défaut</p>
e		<p>e. ▲▼ - Tasten – Grundeinstellung wählen – Wert wählen</p> <p>► Grundeinstellungen siehe Seiten 19–21.</p>	<p>e. ▲▼ Keys – Select the basic settings – Select value</p> <p>► Basic settings see Pages 19–21.</p>	<p>e. ▲▼ touches – Sélectionner les réglages de base – Choisir la valeur</p> <p>► Réglages de base voir Pages 19–21.</p>



Grundeinstellungen wählen

1. Die settings-Taste gedrückt halten und Pumpe einschalten
2. Anzupassende Grundeinstellung mit den ▲▼ Tasten anwählen
– FS (Fußschalter)
– Speed (Drehzahlanzeige)
– Init (Default-Werte)
3. ok
Auswahl bestätigen
4. Wert mit den ▲▼ Tasten anwählen
– bei Falscheingabe mit der escape-Taste zurück
– gewisse Werte können mit der Default-Taste auf den Default-Wert zurückgesetzt werden
5. ok
Gewählte Einstellung bestätigen
6. escape
Menu Grundeinstellungen verlassen

Selecting the basic settings

1. Push the settings key while switching the pump ON
2. Select adjustable operating settings with the ▲▼ keys
– FS (footswitch)
– Speed (rotation speed)
– Init (default values)
3. ok
Confirm your selection
4. Select the value by using the ▲▼ key, or
– press escape for cancelling wrong input
– certain values can be reset to the default value by using the default key
5. ok
Confirm entered value
6. escape
Quit menu basic settings

Choisir les réglage de base

1. Maintenir la touche settings enfoncée et mettre le contact
2. Selectionner les réglage de base avec les touches ▲▼
– FS (pédale de commande)
– Vitesse (de rotation)
– Init (tous les réglages de base reviennent aux valeurs par défaut)
3. ok
Confirme une saisie
4. Sélectionner la valeur avec les touches ▲▼ ou presser
– escape pour annuler une fausse saisie
– certaines valeurs peuvent être remplacées par la valeur par défaut en employant la touche de sélection de la valeur par défaut
5. ok
Confirme la valeur saisie
6. escape
Quitte le menu des réglages de base

F5		ok
		
		ok
		ok
		
		ok
		ok
		ok

Grundeinstellungen	Basic settings	Réglages de base
Fußschalter bzw. Dosierhandgriff	Footswitch or hand dispenser	Pédale de commande, resp. poignée de distribution
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Toggle (Default-Wert) <ul style="list-style-type: none"> – Fußschalter drücken = Pumpe starten – Fußschalter erneut drücken = Pumpe stoppen ▶ Direct: die Pumpe läuft, solange der Fußschalter gedrückt bleibt 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Toggle (default value) <ul style="list-style-type: none"> – Step on footswitch = pump starts running – Press footswitch again = pump stops ▶ Direct: the pump runs as long as the footswitch is pressed 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Toggle (valeur par défaut) <ul style="list-style-type: none"> – appuyer sur la pédale de commande = lance la pompe – appuyer à nouveau sur la pédale de commande = arrête la pompe ▶ Direct: la pompe fonctionne tant que l'on appuie sur la pédale de commande
Speed (Drehzahl)	Speed	Vitesse
<ul style="list-style-type: none"> ▶ % (Default-Wert) <ul style="list-style-type: none"> Drehzahlanzeige in Prozent Einstellung: 1.0 – 100.0 % Auflösung: 0.1% ▶ RPM <ul style="list-style-type: none"> Rotation speed in min⁻¹ Einstellung: 0.4 – 45.0 min⁻¹ (IP) 0.11 – 11.25 min⁻¹ (IP-N) Auflösung: 0.1 rpm (IP) / 0.03 min⁻¹ (IP-N) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ % (default value) <ul style="list-style-type: none"> Rotation speed in percent Setting: 1.0 – 100.0 % Resolution: 0.1% ▶ RPM <ul style="list-style-type: none"> Rotation speed in rpm Setting: 0.4 – 45.0 rpm (IP) 0.11 – 11.25 rpm (IP-N) Resolution: 0.1 rpm (IP) / 0.03 rpm (IP-N) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ % (valeur par défaut) <ul style="list-style-type: none"> Vitesse de rotation en % Réglage: 1.0 – 100.0 % Résolution: 0.1% ▶ RPM <ul style="list-style-type: none"> Vitesse de rotation en t/min Réglage: 0.4 – 45.0 t/min (IP) 0.11 – 11.25 t/min (IP-N) Réglage t/min: 0.1 t/min (IP) / 0.03 t/min (IP-N)
Initialisierung (Default-Wert)	Initializing (default value)	Initialisation (valeur par défaut)
ok-Taste setzt alle Grundeinstellungen auf ihre Default-Werte.	The ok key resets all basic settings to their default values.	En pressant la touche ok, les réglages de base reprennent les valeurs par défaut.



1

5.0



2



3



9999



||||

Pumpen

- 1 Mit den **▲▼** Tasten die gewünschte Drehzahl (in min⁻¹ oder %) einstellen.
 - 2 Mit der **◀▶** Taste die Drehrichtung wählen.
 - 3 Mit RUN/STOP die Pumpe starten.
- Die Drehzahl kann auch bei laufender Pumpe geändert werden.
- Für schnelles Füllen/Entleeren des Systems die MAX-Taste bei laufender Pumpe gedrückt halten.
- Für Standby-Betrieb, z.B. über Nacht, die MIN-Taste drücken. Die Pumpe dreht mit 4% der max. Drehzahl.

Pumping

- 1 Set the required rotation speed (in rpm or %) with the **▲▼ ↗** keys.
 - 2 Enter the rotation direction with the **◀▶** key.
 - 3 Start the pump with the RUN/STOP key.
- The flow rate can also be adjusted while the pump is running.
- For fast filling or emptying the system, maintain pressure on the MAX key while the pump is running.
- For stand-by, e.g. during the night, push the MIN key. The pump runs at 4% of the maximum speed.

Pumpage

- 1 Régler la vitesse de rotation désirée (en t/min ou en %) avec les touches **▲▼**.
 - 2 Choisir le sens de rotation avec les touches **◀▶**.
 - 3 Mis en route avec la touche RUN/STOP.
- Il est aussi possible de modifier les nombres de tour pendant que la pompe fonctionne.
- Pour un remplissage et une vidange rapides du système maintenir la touche MAX enfoncée lorsque la pompe fonctionne.
- En mode d'attente (stand-by), par exemple durant la nuit, presser la touche MIN. La pompe fonctionne à 4% de la vitesse maximale.



Pumpen gegen Druck

Die IP-Pumpe kann im Dauerbetrieb bis max. 1.0 bar Differenzdruck eingesetzt werden (kleine Schlauchgrößen und/oder Kassetten mit Anpresshebel erlauben höhere Drücke).

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihre ISMATEC®-Vertretung.

Wenn die Pumpe ruht

Wir empfehlen, bei Betriebsunterbrechungen die Schläuche zu entspannen. Es genügt, wenn die Kassette rechts ausgeklinkt wird. Sie schonen damit die Schläuche und verlängern ihre Lebensdauer.

Rückflussgefahr

Wird der Schlauch nicht mehr gequetscht, kann das Medium zurückfließen (Syphon-Effekt).

Pumping against pressure

The IP pump can be used for continuous duty at a differential pressure of max. 1.0 bar (smaller tube sizes and/or lever type cassettes allow higher pressures).

In case of any doubts please contact your ISMATEC® agent.

Pompage contre pression

En exploitation continue, la pompe IP peut être employée jusqu'à 1.0 bar de pression différentielle au maximum. Avec de petits diamètres de tube et/ou des cassettes avec levier de pression, il est possible de pomper contre des pressions plus fortes.

En cas de doute, veuillez vous adresser à votre représentant ISMATEC®.

Durant les temps d'arrêt

When the pump is idle, we recommend you release the tubing from pressure. Releasing the cassette on the right side is sufficient. This helps to protect the tubing from unnecessary strain and prolongs its service-life.

Syphoning effect

When pressure is released from the tubing, fluid can flow back to the reservoir.

En cas d'interruption de l'exploitation, nous recommandons de détendre les tubes, respectivement de les sortir de la tête de pompe. Il suffit de relâcher la cassette sur le côté droit. Vous ménagez ainsi les tubes et en prolongez la durée de vie.

Danger de reflux.

Si le tube n'est plus pincé, le liquide refoulé peut refluer.



Überlastschutz

Die IP-Pumpe verfügt über eine Überlast-Sicherung. Eine Überlastung wird im Display durch die Buchstaben 'OL' (für "Overload") angezeigt und die Pumpe stoppt.

OL I = Strom

OL S = Drehzahl

OL t = Temperatur

In einer solchen Situation ist die Pumpe sofort mit dem Netzschalter auszuschalten.

Bevor die Pumpe wieder gestartet wird, ist unbedingt zu prüfen, was die Überlastung der Pumpe verursacht hat (z.B. zu hoher Differenzdruck, Kassetten-Anpresshebel zu fest angezogen, etc.).

► Erst nachdem die Grundbedingungen entsprechend geändert worden sind, darf die Pumpe neu gestartet werden.

Overload protector

The IP pump features an overload protector. When an overload condition occurs, it is indicated in the display by the letters 'OL' and the pump is stopped.

OL I = Current

OL S = Speed

OL t = Temperature

Whenever this situation occurs, the pump must be switched off immediately.

Before the pump is re-started, it is most important to check the reason for the overload (e.g. too high differential pressure or pressure lever tightened too much, etc.).

► Only when the operating conditions have been changed accordingly may the pump be started again.

Protection en cas de surcharge

La pompe IP possède une protection de surcharge. Un état illégal est indiqué sur l'écran par l'affichage des lettres 'OL' (pour 'Overload') et la pompe s'arrête automatiquement.

OL I = Courant

OL S = Nombre de tours

OL t = Temperatur

Dans une telle situation, la pompe doit être immédiatement déclenchée.

Avant d'enclencher à nouveau la pompe, il est indispensable de contrôler ce qui a pu provoquer la surcharge (P. ex. différentielle trop élevée ou levier de réglage de la pression trop serré etc.)

► La pompe ne doit être remise en marche qu'après l'identification de la cause de la surcharge et la réparation correspondante du défaut.



Hinweis

Wir verweisen auch auf unsere ausführliche Schlauchdokumentation.


Please Note

Please also refer to our detailed tubing documentation.

Remarque

Veuillez également vous référer à notre documentation détaillée sur les tubes.

Einlaufzeit der Schläuche	Running-in period for tubing	Durée de rodage des tubes
<p>Jeder neue Schlauch braucht eine Einlaufzeit. Für <u>konstante und reproduzierbare Fließraten</u> ist es unbedingt nötig, neue Schläuche vor ihrem Einsatz <u>mind. 1–3 Stunden</u> mit Wasser oder dem zu fördernden Medium einlaufen zu lassen.</p>	<p>Every new tube requires a run-in period. If <u>constant and repeatable flow rates</u> are required, it is recommended that new tubing be run-in with water or the medium to be pumped for <u>at least 1 to 3 hours</u> before starting the application.</p>	<p>Chaque nouveau tube a besoin d'un temps de rodage. Pour obtenir des débits <u>constants et reproductibles</u>, il est absolument nécessaire de roder de nouveaux tubes avant leur utilisation pendant <u>1 à 3 heures</u> au minimum avec de l'eau ou avec le liquide à refouler.</p>
Lebensdauer der Schläuche	Tubing life	Durée de vie des tubes
<p>Die Lebensdauer hängt stark von den jeweiligen Anwendungsbedingungen in Kombination mit dem verwendeten Schlauchmaterial ab.</p> <p>Beispiel: Chemikalien, Drehzahl, Differenzdruck, Temperatur, Viskosität, Schlauchanpressdruck, etc.</p> <p>Unverbindliche Richtwerte über die Lebensdauer finden Sie in unserem ISMATEC®-Katalog.</p>	<p>The service-life of the tubing depends on the application and the tubing material used.</p> <p>Example: chemicals, rotation speed, differential pressure, temperature, viscosity, pressure on tubing, etc.</p> <p>General information on the service-life is stated in our ISMATEC® catalog.</p>	<p>La durée de vie dépend fortement des conditions d'application en combinaison avec le matériau du tube employé.</p> <p>Exemple: produits chimiques, nombre de tours, pression différentielle, température, viscosité, pression du tube, etc.</p> <p>Vous trouverez des valeurs de référence indiquées sans engagement de notre part dans notre catalogue ISMATEC®.</p>



Digitale Eingänge (TTL-Pegel)

Digital inputs (TTL-level)

Entrées numériques (niveau TTL)

Pin 2, remote / Pin 3, start

Pin 4, direction / Pin 13, speed intern

Analog-Eingang

Analog input

Entrée analogique

Pin 5, speed IN

0–5 VDC / 0–10 VDC / 0–20 mA / 4–20 mA

Analog-Ausgang

Analog output

Sortie analogique

Pin 9, speed OUT / 0–10 VDC

Analogschnittstelle

Pin 1, GND (Masse)

Bezugspotential für alle anderen Eingänge.

Pin 2, remote

Für Umschaltung zwischen manueller Bedienung und der Analog-Schnittstelle. Zur Aktivierung der Analog-Schnittstelle muss Pin 2 mit Pin 1 (GND) verbunden werden.

Pin 3, start

- Im Normalbetrieb (Pin 2 offen) dient Pin 3 als Fußschalter (siehe Betriebseinstellungen Seite 21).
- Im Remote-Betrieb (Pin 2 auf GND) startet die Pumpe bei Verbindung mit Pin 1 (GND).

Pin 4, direction

Wenn offen, dreht die Pumpe im Uhrzeigersinn; wenn mit Pin 1 (GND) verbunden, dreht sie im Gegen-uhrzigersinn.

Analog interface

Pin 1, GND (ground)

Reference potential for all other inputs

Pin 2, remote

For changing between manual control and analog interface. For activating the analog interface, Pin 2 must be connected with Pin 1 (GND).

Pin 3, start

- In normal operation (Pin 2 open) Pin 3 operates the footswitch (see operating settings, Page 21).
- In remote operation (Pin 2 to GND) the pump starts when connected to Pin 1 (GND)

Pin 4, direction

In the open position the pump turns clockwise; when connected to Pin 1 (GND) it turns counter-clockwise.

Interface analogique

Pin 1, GND (masse)

Potentiel de référence pour toutes les autres entrées

Pin 2, remote

Pour commuter du service manuel à l'interface analogique. Pour activer l'interface analogique, le Pin 2 doit être connecté au Pin 1 (GND).


Pin 3, start

- En exploitation normale (Pin 2 ouvert), le Pin 3 sert d'interrupteur au pied (voir réglages de base en Page 21).

- En exploitation à distance (Pin 2 sur GND), la pompe se met en route dès qu'elle est connectée au Pin 1 (GND).

Pin 4, direction

Si ouvert, le sens de rotation de la pompe est celui des aiguilles d'une montre; si relié avec le Pin 1 (GND), elle tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



Digitale Eingänge (TTL-Pegel)

Digital inputs (TTL-level)

Entrées numériques (niveau TTL)

Pin 2, remote / Pin 3, start

Pin 4, direction / Pin 13, speed intern

Analog-Eingang

Analog input

Entrée analogique

Pin 5, speed IN

0–5 V_{DC} / 0–10 V_{DC} / 0–20 mA / 4–20 mA

Analog-Ausgang

Analog output

Sortie analogique

Pin 9, speed OUT / 0–10 V_{DC}

Analogschnittstelle

Pin 5, speed IN

Externe Drehzahlsteuerung
(0–5V, 0–10V, 0–20mA, 4–20mA)
Eingangsimpedanz und Wahlmöglichkeiten
mittels DIP-Switch im Geräteinnern
(siehe Seite 28)

Pin 7, +30 V_{DC}

Es stehen ca. +30 V_{DC} zur Verfügung
(max. Strom 0.2 A).

Pin 9, speed OUT

0–10 V_{DC}, proportional zur Drehzahl
0–45.0 min⁻¹ (IP) bzw.
0–11.0 min⁻¹ (IP-N).

Pin 10, +5 V_{DC}

Es stehen ca. +5 V_{DC} zur Verfügung.
(max. Strom 0.1 A)

Analog interface

Pin 5, speed IN

External speed control
(0–5V, 0–10V, 0–20mA, 4–20mA)
Input impedance and input range can
be selected via a dip-switch inside the
pump (see Page 28)

Pin 7, +30 V_{DC}

About +30 V_{DC} are available
(max. current 0.2 A).

Pin 9, speed OUT

0–10 V_{DC}, proportionally to the speed
0–45.0 rpm (IP) or
0–11.0 rpm (IP-N).

Pin 10, +5 V_{DC}

About +5 V_{DC} are available.
(max. current 0.1 A)

Interface analogique

Pin 5, speed IN

Réglage externe du nombre de tours
(0–5V, 0–10V, 0–20mA, 4–20mA)

Impédance d'entrée et réglage de zone au
moyen de l'interrupteur DIP à l'intérieur de
l'appareil (c.f. Page 28)

Pin 7, +30 V_{CC}


Environ +30 V_{CC} sont à disposition
(courant maximal 0.2 A)

Pin 9, speed OUT

0–10 V_{CC}, proportionnel au nombre de tours
0–45.0 t/min (IP) ou
0–11.0 t/min (IP-N).

Pin 10, +5 V_{CC}

Environ +5 V_{CC} sont à disposition
(courant maximal 0.1 A)



Digitale Eingänge (TTL-Pegel)

Digital inputs (TTL-level)

Entrées numériques (niveau TTL)

Pin 2, remote / Pin 3, start

Pin 4, direction / Pin 13, speed intern

Analog-Eingang

Analog input

Entrée analogique

Pin 5, speed IN

0–5 V_{DC} / 0–10 V_{DC} / 0–20 mA / 4–20 mA

Analog-Ausgang

Analog output

Sortie analogique

Pin 9, speed OUT / 0–10 V_{DC}

Anologschnittstelle

Pin 13, speed intern

Abhängig von der Betriebsart hat Pin 13 unterschiedliche Funktionen:

Analog Schnittstelle nicht aktiviert (Normalbetrieb, d.h. Pin 2 offen) Hier dient Pin 13 als **Autostartfunktion**. Ist Pin 13 mit Pin 1 (GND) verbunden, kann die Pumpe direkt über die Netzspannung gestartet bzw. angehalten werden (Netzschalter muss eingeschaltet sein).

Analog Schnittstelle aktiviert (Pin 2 auf GND)

- Pin 13 offen: Die Drehzahl wird über Pin 5 (speed IN) vorgegeben.
- Pin 13 auf GND Die Drehzahl kann am Bedienungspanel der Pumpe eingestellt werden.

Analog interface

Pin 13, speed intern

Depending on how the pump is operated, Pin 13 has different functions:

Analog interface not activated (Normal operation, i.e. Pin 2 is open) Pin 13 serves as **auto-start function**. If Pin 13 is connected to Pin 1 (GND), the pump can be started and stopped directly from the power supply (the power switch must be ON).

Analog interface activated (Pin 2 on GND)

- Pin 13 open: The rotation speed is adjusted via Pin 5 (speed IN).
- Pin 13 on GND: The rotation speed can be adjusted by the speed selector on the control panel of the pump.

Interface analogique

Pin 13, speed intern


Le Pin 13 possède des fonctions différentes en fonction du mode d'opération:

Interface analogique non activée (Mode d'opération normal, c.-à-d. Pin 2 ouvert)

Le Pin 13 a la fonction „**auto-start**“. Si le Pin 13 est connecté au Pin 1 (GND), la pompe peut être mise en route ou arrêtée directement par l'alimentation électrique (l'interrupteur principal doit être sur ON).

Interface analogique activée (Pin 2 sur GND)

- Pin 13 ouvert: La vitesse de rotation doit être ajustée par le Pin 5 (speed IN).
- Pin 13 sur GND: La vitesse de rotation peut être ajustée par le sélecteur de vitesse sur le tableau de commande de la pompe.



DIP-Switch Einstellungen

► Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe vom Netz getrennt ist.

⚠ Das Gerät darf nur von einer Fachkraft geöffnet werden!

Spannungsführende Teile im Innern des Gerätes können auch längere Zeit nach Ziehen des Netzsteckers noch unter Spannung stehen.

Settings of DIP-Switch

► Make sure that the pump is disconnected from the mains supply.

⚠ The instrument should only be opened by a qualified technician!

Capacitors inside the pump may still be charged even though the mains plug has been disconnected for some time.

Réglages du DIP-Switch

► Assurez-vous que la pompe soit déconnectée du réseau.

⚠ Cet appareil doit être ouvert par un spécialiste uniquement!

Des pièces conductrices peuvent encore être sous tension très longtemps après que le câble ait été débranché de la prise.

	Pins	Impedanz	DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	DIP-Switch 3	DIP-Switch 4	DIP-Switch 5	DIP-Switch 6
Pin 5 speed IN	0-5V	100kΩ	OFF*	OFF*	OFF*			
	0-10V	20kΩ	OFF	ON	OFF			
	0-20mA	240Ω	ON	OFF	OFF			
	4-20mA	240Ω	ON	OFF	ON			

*Default-Einstellung

* Default setting

*Valeurs par défaut



CA Click'n'go



Adapter für CA-Kassette
Adaptor for CA cassette
Adaptateur pour cassette CA



CA Anpresshebel
CA pressure lever
CA levier de pression



2-Stopper-Schlüäuche
2-stop tubing
Tubes à 2 arrêts

Ersatz-Kassetten

Ersatz-Kassetten aus POM-C

CA Click'n'go

CA Anpresshebel¹⁾

Adapter POM-C

(pro Kassette 2 Stk. bestellen)

IS3710A

Ersatz-Kassetten aus PVDF

CA Anpresshebel¹⁾

Adapter PVDF

(pro Kassette 2 Stk. bestellen)

IS3820A

IS3861A

Spare cassettes

Spare cassettes in POM-C

CA Click'n'go

IS3710A

CA pressure lever¹⁾

IS0122A

Adaptor POM-C

IS0123A

(order 2 adaptors per cassette)

Spare-cassettes in PVDF

CA pressure lever¹⁾

IS3820A

Adaptor PVDF

IS3861A

(order 2 adaptors per cassette)

Cassettes de recharge

Cassettes de recharge en POM-C

CA Click'n'go cassette

IS3710A

CA levier de pression¹⁾

IS0122A

Adaptateur POM-C

IS0123A

(2 adaptateur par cassette)

Cassettes de recharge en PVDF

CA levier de pression¹⁾

IS3820A

Adaptateur PVDF

IS3861A

(2 adaptateur par cassette)

¹⁾ Die Kassetten mit Anpresshebel sind als Option lieferbar. Bei höherem Differenzdruck (>1 bar) sind sie geeigneter.

Vorbereitung dieser Kassetten siehe Seite 32.

¹⁾ Material POM-C / PVDF siehe Seite 31

¹⁾ The cassettes with pressure lever are available on request. This type of cassette provide better results at elevated differential pressure conditions (>1 bar).

Preparing these cassettes see Page 32.

¹⁾ Materials POM-C / PVDF see Page 31

⚠ Click'n'go-Kassetten:

Beim Einsatz von neuen Schläuchen kann es vorkommen, dass je nach verwendetem Schlauch (Härte und Durchmesser) die Pumpe anfänglich nicht fördert. Trifft dies zu, so empfehlen wir, die Schläuche zu benetzen und die Pumpe zuerst mit eingesetztem Schlauch ca. 15–30 Minuten laufen zu lassen.

⚠ Click'n'go-Cassettes:

When using new tubing for the first time, it may occur that, depending on the tubing used (hardness and diameter), the pump cannot be primed and, hence, does not deliver the liquid. If that is the case, it is recommended that the tubing be primed and the pump be run with the tubing inserted for about 15 to 30 minutes.

⚠ Cassettes Click'n'go:


Lors de la première utilisation de nouveaux tubes, il se peut, suivant le tube utilisé (dureté et diamètre), que l'amorçage du tube ne se fasse pas correctement et que de ce fait aucun liquide ne soit délivré. Si tel est le cas, nous conseillons de remplir les tubes et de faire fonctionner la pompe avec tube inséré pendant 15 à 30 minutes.

Wir verweisen auf unsere ausführliche Schlauch-Dokumentation oder auf unsere Webseite

Please refer to our detailed tubing documentation or our website

Veuillez vous référer à notre documentation détaillée sur les tubes de pompe ou à notre website

Kassettenmaterial	Cassette material	Materiau de cassettes
<p>Material POM-C</p> <p>Polyoxymethylen-Copolymer</p> <ul style="list-style-type: none">- gute chemische Beständigkeit gegenüber vielen organischen Lösungsmitteln und starken Basen- wird von starken Säuren und oxidierenden Substanzen angegriffen- UV-stabilisiert und bis 80°C temperaturbeständig (trocken, langzeitig) oder 136°C (trocken, kurzzeitig) <p>Material PVDF</p> <p>Polyvinylidenfluorid</p> <ul style="list-style-type: none">- sehr gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren sowie den meisten aliphatischen, aromatischen und chlorierten Lösungsmitteln- ungeeignet für längeren Kontakt mit Estern, Ketonen, Aminen und starken Basen- stabil gegenüber UV-Strahlen und bis 110°C temperaturbeständig (trocken, langzeitig) oder 142°C (trocken, kurzzeitig)	<p>Material POM-C</p> <p>Polyoxymethylene-Copolymer</p> <ul style="list-style-type: none">- good chemical resistance to many organic solvents and strong alkaline chemicals- is affected by strong acids and oxidizing substances- UV-stabilized and stable up to temperatures of 80°C/176°F (dry, continuous use) or 136°C/277°F (dry, for a short time) <p>Material PVDF</p> <p>Polyvinylidene fluoride</p> <ul style="list-style-type: none">- very good chemical resistance to acids and most aliphatic, aromatic and chlorinated solvents- not suitable for long contact with esters, ketones, amines and strong alkaline chemicals- stable both to UV radiation and temperatures up to 110°C/230°F (continuous use) or 142°C/288°F (for a short time)	<p>Matériau POM-C</p> <p>Copolymère de polyoxyméthylène</p> <ul style="list-style-type: none">- bonne résistance chimique à de nombreux solvants organiques et produits chimiques fortement alcalins- affecté par les acides forts et les substances oxydantes- stabilisé aux UV et stable jusqu'à des températures de 80°C/176°F (marche à sec, continue) ou 136°C/277°F (marche à sec, pour une courte durée) <p>Matériau PVDF</p> <p>Fluorure de polyvinylidène</p> <ul style="list-style-type: none">- très bonne résistance chimique aux acides et à la plupart des solvants aliphatiques, aromatiques et chlorés- ne convient pas à un long contact avec les esters, cétones, amines et produits chimiques très alcalins- stable aux rayonnements UV et aux températures jusqu'à 110°F/230°F (utilisation continue) ou 142°C/288°F (pour une courte durée)



Vorbereiten der Anpresshebel-Kassetten

- 1 ➔ Pumpe ausschalten.
- 2 Anpresshebel ganz nach unten drücken (muss entspannt sein).
Schlauch mit 2 Color Code Stopper einspannen .
- 3 Kassetten auf den Rotor zurück-setzen und beidseitig einklinken.
- 4 ➔ Pumpe einschalten und starten.
- 5 Anpresshebel stufenweise anheben, bis das Medium angesaugt bzw. kontinuierlich gefördert wird (keine weitere Stufe als nötig.)

⚠ Hinweis

- Unter gewissen Umständen (z.B. bei Verwendung eines neuen Schlauchs, erhöhtem Differenzdruck, usw.) empfehlen wir, den Anpresshebel um max. eine weitere Stufe anzuheben.
- Den Anpresshebel auf keinen Fall zu stark anheben.
- Die Einstellung des Anpresshebels bestimmt den Anpressdruck.
- Der optimale Anpressdruck hängt vom Schlauch material, Innendurchmesser, Wandstärke, Alter des Schlauches und den Anwendungsbedingungen ab.

Preparing the cassettes with pressure lever

- 1 ➔ Switch the pump OFF.
- 2 Push the pressure lever down (it must be relaxed).
Insert the tubing with 2 colour-coded collars.
- 3 Reinsert the cassette(s) onto the rollers. Ensure that it snaps in on both sides.
- 4 ➔ Switch the pump ON and start it.
- 5 Lift the pressure lever step by step until the medium is drawn in and a continuous flow is achieved (no further step is necessary!)

⚠ Please Note

- Under certain circumstances (e.g. new tubing, elevated differential pressure, etc.) we recommend the user to lift the lever by just one more step.
- Never over-tighten the pressure lever.
- The setting of the pressure lever determines the occlusion.
- The optimum occlusion depends on tubing material, inner diameter, wall thickness, age of tubing, and application conditions.

Préparer les cassettes avec levier de pression

- 1 ➔ Eteindre la pompe.
- 2 Abaisser le levier de pression (il doit être détendu).
Insérer le tube à 2 arrêts color-codés.
- 3 Réinsérer la (les) cassette(s) sur les galets. Vérifier qu'elle(s) s'enclenche(nt) des deux côtés.
- 4 ➔ Mettre la pompe sous tension et la démarrer.
- 5 Soulever le levier de pression par étapes jusqu'à ce que le liquide soit aspiré et qu'un flux continu soit obtenu (pas plus d'étape que nécessaire!)

⚠ Remarque

- Dans certains cas (par ex. nouveau tube, pression différentielle élevée, etc.), nous conseillons à l'utilisateur de soulever le levier d'une seule étape supplémentaire.
- Ne jamais trop serrer le levier de pression.
- Le réglage du levier de pression détermine l'occlusion.
- L'occlusion optimale dépend de la composition, du diamètre interne, de l'épaisseur de la paroi et de l'âge du tube et des conditions d'utilisation.



Vorbereiten der Anpresshebel-Kassetten

⚠ Hinweis

- Als Nebeneffekt wirkt sich der Anpressdruck geringfügig auch auf die Fließrate aus. Dies sollte jedoch den Anwender nicht dazu verleiten, den Anpresshebel zum Regulieren der Fließrate zu verwenden, da die Konsequenzen betreffend Langzeitverhalten nicht voraussehbar sind.
- Ein solches Vorgehen könnte zwar am Anfang des Pumpbetriebs zu einer guten Fließraten-Konformität unter den Pumpkanälen führen, doch könnten die einzelnen Fließraten im späteren Verlauf zunehmend voneinander abweichen.
- Für eine optimale und langfristige Fließratenstabilität sowie Kanal-zu-Kanal-Konformität empfehlen wir, die Click'n'go Kassetten zu verwenden.

Zubehör

Fußschalter

Dieser Fußschalter dient als Impulsgeber zum Starten bzw. Anhalten der Pumpe. Er ist sehr nützlich, wenn die Pumpe als Dosiergerät zum Abfüllen von Röhrchen, Gläsern, Flaschen usw. eingesetzt wird. Beide Hände bleiben für das Arbeiten mit den Flaschen, usw. frei.

IS 10039

Preparing the cassettes with pressure lever

⚠ Please Note

- As a side-effect the occlusion setting also affects the flow rate. This, however, should not encourage the user to use the pressure lever for flow rate adjustments because long-term behaviour is not predictable.
- If, however, the occlusion setting is used to adjust the flow rate, the channel-to-channel flow rate conformity may lead to good results in the beginning of the operation, yet the individual flow rates may increasingly diverge at a later stage.
- For an optimum long-term flow rate stability and channel-to-channel conformity we suggest using the Click'n'go cassettes.

Accessories

Footswitch

This footswitch serves as a Start/Stop device. It is very useful when using the pump as a dispenser for filling tubes, bottles, etc. Both hands are free for handling the bottles and tubing.

IS 10039

Préparer les cassettes avec le levier de pression

⚠ Remarque

- Indirectement, le réglage de l'occlusion affecte également le débit. Cependant, ceci ne doit pas encourager l'utilisateur à utiliser le levier de pression pour régler le débit car le comportement à long terme n'est pas prévisible.
- Si toutefois le réglage de l'occlusion est utilisé pour ajuster le débit, la conformité du débit de canal à canal donne de bons résultats au début du fonctionnement, bien que les débits individuels puissent diverger de plus en plus par la suite.
- Pour une stabilité du débit à long terme et une conformité canal à canal optimales, nous conseillons d'utiliser les cassettes Click'n'go pour ajuster le débit.

Accessoires

Pédale de commande

Cette pédale de commande est utilisée pour enclencher et déclencher la pompe. Elle est très utile lorsque la pompe est utilisée comme appareil de dosage pour remplir des tubes, des flacons, etc. Les deux mains sont ainsi libres pour travailler.

IS 10039



Fließraten

Bei den Angaben in den nachfolgenden Tabellen handelt es sich nur um Richtwerte, die wie folgt ermittelt wurden:

ml/min, pro Kanal, mit Wasser und Tygon®-Schlauch, ohne Differenzdruck

Flow rates

In the tables listed subsequently the values indicated are only approximate. They were determined as follows:

ml/min, per channel, with water and Tygon® tubing, without differential pressure

Débits

Les indications dans les tableaux ci-joints ne sont que des valeurs indicatives déterminées de la manière suivante:

ml/min par canal avec de l'eau et des tubes Tygon®, sans pression différentielle.

Typ/ Type		IP		IP-N	
Kanal / Channels / Canaux		4, 8, 12, 16, 24		4, 8, 12, 16, 24	
Rollen / Rollers / Gallets		8		8	
Schlauch/ Tubing/ Tubes		2 Color Code		2 Color Code	
min ⁻¹ / rpm / t/min		0.45	45.0	0.11	11.25
Schlauch iØ Tubing I.D. Tubes Øint. mm	Best. Nr. Order No No comm Tygon ST (R3603)	Fließraten ml/min/ Flow rates/ Débits		Fließraten ml/min/ Flow rates/ Débits	
		min	max	min	max
0.13	SC0188	0.0015	0.15	0.00039	0.039
0.19	SC0001	0.0026	0.26	0.00066	0.066
0.25	SC0002	0.0041	0.41	0.0010	1.10
0.38	SC0003	0.0086	0.86	0.0022	0.22
0.44	SC0004	0.011	1.1	0.0028	0.28
0.51	SC0005	0.015	1.5	0.0038	0.38
0.57	SC0006	0.019	1.9	0.0046	0.46
0.64	SC0007	0.023	2.3	0.0058	0.58
0.76	SC0008	0.032	3.2	0.0081	0.81
0.89	SC0009	0.044	4.4	0.011	1.1



Hinweis

Für die Auswahl des Schlauchmaterials sind wir gerne behilflich. Die Verantwortung für die richtige Wahl liegt jedoch beim Benutzer.

Reproduzierbare Werte erhalten Sie mit den Pumpenschläuchen von ISMATEC®.

Please Note

We will be pleased to help the user to select the tubing material. However, the user himself has the final responsibility for the selection of the correct tubing material.

For reproducible results we recommend you use tubing from ISMATEC®.

Remarque

Le choix correct du tube adéquat relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Pour des valeurs reproductibles nous vous recommandons l'utilisation des tubes ISMATEC®

Typ/ Type		IP		IP-N	
Kanal / Channels / Canaux		4, 8, 12, 16, 24		4, 8, 12, 16, 24	
Rollen / Rollers / Gallets		8		8	
Schlauch/ Tubing/ Tubes		2 Color Code		2 Color Code	
min ⁻¹ / rpm / t/min		0.45	45.0	0.11	11.25
Schlauch iØ Tubing I.D. Tubes Øint. mm	Best. Nr. Order No No comm Tygon ST (R3603)	FlieBraten ml/min/ Flow rates/ Débits		FlieBraten ml/min/ Flow rates/ Débits	
		min	max	min	max
0.95	SC0010	0.049	4.9	0.012	1.2
1.02	SC0011	0.057	5.7	0.014	1.4
1.09	SC0012	0.064	6.4	0.016	1.6
1.14	SC0013	0.070	7.0	0.017	1.7
1.22	SC0014	0.079	7.9	0.020	2.0
1.30	SC0015	0.089	8.9	0.022	2.2
1.42	SC0016	0.11	11	0.026	2.6
1.52	SC0017	0.12	12	0.030	3.0
1.65	SC0018	0.14	14	0.035	3.5
1.75	SC0019	0.15	15	0.039	3.9

Typ/ Type	IP		IP-N		
Kanal / Channels / Canaux	4, 8, 12, 16, 24		4, 8, 12, 16, 24		
Rollen / Rollers / Gallets	8		8		
Schlauch/ Tubing/ Tubes	2 Color Code		2 Color Code		
min ⁻¹ / rpm / t/min	0.45	45.0	0.11	11.25	
Schlauch iØ Tubing I.D. Tubes Øint. mm	Best. Nr. Order No No comm Tygon ST (R3603)	FlieBraten ml/min/ Flow rates/ Débits		FlieBraten ml/min/ Flow rates/ Débits	
1.85	SC0020	min	max	min	max
2.06	SC0021	0.17	17	0.043	4.3
2.29	SC0022	0.21	21	0.052	5.2
2.54	SC0023	0.25	25	0.062	6.2
2.79	SC0024	0.30	30	0.075	7.5
3.17	SC0222	0.35	35	0.088	8.8
		0.44	44	0.11	11



Entsorgung

Bewahren Sie bitte das Verpackungsmaterial bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie es bitte umweltgerecht und Ihren gesetzlichen Vorschriften entsprechend. Hat Ihr Gerät eines Tages ausgedient, führen Sie es dem Gesetz entsprechend einer geordneten Entsorgung zu. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Erkundigen Sie sich bei ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

Disposal

Please retain packaging materials until the product warranty ends. Afterwards please discard packaging materials in an environmentally friendly manner according to local regulations. Once the useful life of the product has ended, please ensure proper disposal according to local laws. Plastic and electronic components should be disposed of at a recycling facility. Please refer to local regulations regarding proper disposal.

Mise au rebut

Conserver le matériel d'emballage jusqu'à expiration de la garantie du produit. Par la suite, jeter le matériel d'emballage en respectant l'environnement et les réglementations locales en vigueur. Lorsque la durée de vie utile du produit est dépassée, s'assurer que l'élimination se fait conformément aux lois locales. Déposer les composants électroniques et les plastiques dans un centre de recyclage spécialisé. Respecter les réglementations locales applicables à l'élimination.

Unterhalt	Maintenance	Maintenance
<p>Sofern die Pumpe bestimmungs-gemäß und mit der nötigen Sorgfalt eingesetzt wird, unterliegt lediglich das Schlauchmaterial einem gewissen Verschleiß.</p>	<p>Provided the pump is operated properly and in compliance with this manual, the tubing is the only part that is subject to wear and tear.</p>	<p>Pour autant que la pompe soit utilisé avec tout le soin nécessaire et conformément aux instructions d'utilisation, seuls les tubes feront l'objet d'une certaine usure.</p>
Reparaturen	Repairs	Réparations
<p>Für Reparaturen senden Sie die defekte Pumpe mit umfassender Beschreibung des Defekts an Ihre ISMATEC®-Vertretung.</p> <p>Bitte verwenden Sie die Original- oder eine gleichwertige Verpackung.</p> <p>Bitte geben Sie Defekt, Kaufdatum, Serien-Nr. und Typ an.</p>	<p>For repairs please send the defective pump with detailed description of the failure to your ISMATEC® representative.</p> <p>Please use the original ISMATEC® packaging or packaging of equal quality.</p> <p>Please give information on defect, date of purchase, serial-no., and model.</p>	<p>Pour tout travail de réparation, envoyer la pompe complète avec une description détaillée du défaut constaté à votre revendeur ISMATEC®. Veuillez employer l'emballage ISMATEC d'origine ou un emballage de même qualité.</p> <p>Veuillez fournir également des informations relatives à la panne, la date d'achat, le numéro de série et le modèle.</p>
Ersatzteile	Spare parts	Pièces détachées
<p>Für Reparaturen, die Sie selbstständig ausführen wollen (außerhalb der Garantiezeit), erhalten Sie von Ihrer ISMATEC®-Vertretung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ersatzteile ▶ Stücklisten ▶ Verdrahtungspläne 	<p>For repairs you intend to carry out by yourself (out of the warranty period), you can ask from your ISMATEC® representative:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ replacement parts ▶ parts lists ▶ wiring diagrams 	<p>Pour les travaux de réparation que vous désirez effectuer vous-même (en dehors de la période de garantie), vous pouvez demander à votre revendeur ISMATEC®:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ des pièces détachées ▶ des listes de pièces ▶ des schémas de connexion

Technische Daten	Technical specifications		Spécifications techniques
Antrieb Motortyp	DC-Motor	Drive Motor type	Moteur Type de moteur
Drehzahl 0.4 – 45.0 min-1 (IP) 0.11– 11.25 min-1 (IP-N) digital einstellbar in Schritten von 0.1 % oder 0.1 min-1 (IP) 0.03 min-1 (IP-N)		Speed 0.4 – 45.0 rpm (IP) 0.11– 11.25 rpm (IP-N) digitally adjustable in steps of 0.1% or 0.1 rpm (IP) 0.03 rpm (IP-N)	Vitesse 0.4 – 45.0 t/min (IP) 0.11– 11.25 t/min (IP-N)digitalement réglable par pas de 0.1 % resp. 0.1 t/min (IP) 0.03 t/min (IP-N)
Pumpenrollen 8 Rollen aus rostfreiem Stahl aktiv angetrieben		Pump rollers 8 rollers, stainless steel actively driven	Galets 18 galets en acier inoxydable entrainement planétaire
Differenzdruck Dauerbetrieb max. 1.0 bar (Im Kurzzeitbetrieb sowie mit kleineren Schlauchgrößen und/oder Kassetten mit Anpresshebeln sind höhere Drücke möglich)		Differential pressure max. 1.0 bar (14.5 psi) (For short term use, higher pressures are possible provided that small tubing I.D.s and/or cassettes with pressure levers are used)	Pression différentielle max. 1.0 bar (Avec de petits diamètres de tube et/ou des cassettes avec levier de pression, il est possible de pomper contre des pressions plus fortes)
Extern ansteuerbar über Analog-Schnittstelle (siehe Seiten 26–29)		Remote control via analog interface (see Pages 26–29)	Télécommande via interface analogique (voir Pages 26–29)



Hinweis

Beachten Sie ebenfalls unsere Garantie- und allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bitte setzen Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten mit Ihrer lokalen ISMATEC®-Vertretung in Verbindung.

Please Note

We also recommend you observe our Warranty Terms as well as our Terms and Conditions of Sale.

In case of any queries, please contact your local ISMATEC® representative.

Remarque

Veuillez lire également nos conditions de garantie, nos conditions générales de vente ainsi que nos conditions de livraison.

Pour toute demande, veuillez prendre contact avec votre représentant ISMATEC®.

Technische Daten

Netzanschluss

115/230 V_{AC} / 50/60 Hz

Absicherung

2 x T500mAL/250V (230 V_{AC})
2 x T500mAL/250V (115 V_{AC})

Leistungsaufnahme

max. 30 W

Betriebsbedingungen

Temperatur	+5 bis +40°C
Rel. Feuchtigkeit	max. 80%
– nicht kondensierend, bei normalen Laborbedingungen	

Maße/Gewicht

Kanäle	TxBxH (mm)	Gewicht
4	180x145x130	4.6 kg
8	220x145x130	5.1 kg
12	260x145x130	5.8 kg
16	300x145x130	6.5 kg
24	380x145x130	7.9 kg

Breite inkl. Adapter: 178 mm

CE-Konformität

geprüft nach:
EN 61326-1, EN 61010-1

Technical Specifications

Mains connection

115/230 V_{AC} / 50/60 Hz

Fuse rating

2 x T500mAL/250V (230 V_{AC})
2 x T500mAL/250V (115 V_{AC})

Power consumption

max. 30 W

Operating conditions

Temperature	+41 to 104°F
Rel. humidity	max. 80%
- not condensing, at normal laboratory conditions	

Dimensions/Weight

Channels	DxWxH (inches)	Weight
4	7.1x5.7x5.1	10.1 lb
8	8.7x5.7x5.1	11.2 lb
12	10.2x5.7x5.1	12.8 lb
16	11.8x5.7x5.1	14.3 lb
24	15.0x5.7x5.1	17.4 lb

Width with adaptors: 7.0 inches

CE-compatibility

proved according to:
EN 61326-1, EN 61010-1

Spécifications techniques

Connexion au réseau

115/230 V_{CA} / 50/60 Hz

Type de fusibles

2 x T500mAL/250V (230 V_{CA})
2 x T500mAL/250V (115 V_{CA})

Consommation de courant

max. 30 W

Conditions d'utilisation

Température	de +5 à +40°C
Humidité relative	au max. 80 %
– sans condensation, sous des conditions de laboratoires normales	

Dimensions/Poids

Canaux	PxLxH (mm)	Poids
4	180x145x130	4.6 kg
8	220x145x130	5.1 kg
12	260x145x130	5.8 kg
16	300x145x130	6.5 kg
24	380x145x130	7.9 kg

Largeur avec adaptateurs: 178 mm

Compatibilité CE

conformément à:
EN 61326-1, EN 61010-1



Learn more
about the
Ismatec® product
line by visiting:
www.ismatec.com

For ordering and technical support, please contact:

North America sales@ismatec.com | 1-800-323-4340 | 1-847-549-7600

Europe sales.europe@ismatec.com | +49 (0) 9377 9203-0

